POOL-INVERTER

BOMBA DE CALOR PARA PISCINA

VULCANO®





BOMBA DE CALOR PARA PISCINA

TECNOLOGIA INVERTER

Manual de usuario e instalador

IMPORTANTE: Antes de comenzar con la instalación, leer detenidamente y con atención las instrucciones vertidas en este manual. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

VULCANO®

www.vulcano-sa.com

Importador en Argentina: Vulcano S.A. Lino E. Spilimbergo 7280 Los Boulevares, CP X5147 Córdoba, Argentina. CUIT: 30-55536556-6

Origen: China

Importador en Chile: Vulcano Chile S.p.A. Av. Américo Vespucio 1391 Local 8 - Quillicura CP 8700000 Santiago de Chile, Chile RUT: 77611798-6 Origen: China

Importador en Paraguay Vulcano Paraguay S.A. Sargento Primero Maidana 100 CP 110202 Capiatá, Paraguay. RUC: 80132674-5 Origen: China

Generalidades

Las bombas de calor POOL-INVERTER Vulcano, son equipos automáticos que permiten ajustar la temperatura del agua de la piscina de manera eficiente. Mediante una serie de compresiones y transferencias térmicas, estos equipos extraen calor del aire, aún en temporada invernal, y calientan el agua de la piscina. El mayor beneficio es su alta eficiencia con bajo costo de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS:

• Control de temperatura preciso y visualización de la temperatura del agua.

Condiciones y rango de funcionamiento.....

- Intercambiador de calor de titanio de alto rendimiento.
- Protección de alta y baja presión.
- Sistema de autoapagado por exceso de baja temperatura.
- Control de temperatura para descongelación obligada.
- Conexión WI-FI.
- Gas refrigerante R32.

Índice

PARA USUARIOS


Modos de funcionamiento	pág. 3
Precauciones y advertencias	pág. 4
Consideraciones previas al uso	pág. 5
Display y funciones	pág. 5
Instrucciones de uso	pág. 6
Funciones básicas	pág. 6
Funciones avanzadas	pág. 7
APP POOL-INVERTER	pág. 8
Mantenimiento	pág. 8
Especificaciones técnicas	pág. 9
PARA INSTALADORES Y PROFESIONALES	
THE CHIEF TO CALL THE CONTROL OF THE	
	pág. 10
Transporte Dimensiones	
Transporte	pág. 10
Transporte Dimensiones	pág. 10 pág. 11
Transporte Dimensiones Instalación	pág. 10 pág. 11 pág. 12
Transporte Dimensiones Instalación Conexión eléctrica / Diagrama de cableado Pruebas después de la instalación y puesta en marcha Identificación y corrección de fallas habituales	pág. 10 pág. 11 pág. 12 pág. 13 pág. 14
Transporte Dimensiones Instalación Conexión eléctrica / Diagrama de cableado Pruebas después de la instalación y puesta en marcha	pág. 10 pág. 11 pág. 12 pág. 13 pág. 14
Transporte Dimensiones Instalación Conexión eléctrica / Diagrama de cableado Pruebas después de la instalación y puesta en marcha Identificación y corrección de fallas habituales	pág. 10 pág. 11 pág. 12 pág. 13 pág. 14 pág. 15

REV25AO

pág. 3


Antes de comenzar

Una vez desempaquetada la unidad, compruebe que haya recibido los siguientes componentes.



NOTA:

Instale las uniones para la conexión de agua, respetando estos pasos:



Condiciones y rango de funcionamiento

PARÁ	RANGO	
Rango de funcionamiento	Temperatura del aire	-15°C ~ 43°C
Ajuste de temperatura	Calentamiento	18°C ~ 40°C

IMPORTANTE: El rendimiento de la bomba de calor será óptimo en un rango de temperatura del aire de 15°C ~ 25°C.

Modos de funcionamiento


MODO	RECOMENDACIÓN	VENTAJAS
Smart	Uso estándar del equipo.	- Capacidad de calentamiento: 20% ~ 100%. - Optimización Inteligente.
Silencioso	Uso nocturno del equipo	- Capacidad de calentamiento: 20% ~60%. - Nivel acústico: 3 dB (A) más bajo.
Turbo	Uso días muy fríos	- Capacidad de calentamiento: 120% ~ 20% - Calentamiento rápido.

Precauciones y Advertencias

IMPORTANTE: Esta bomba de calor tiene función de memoria en caso de interrupción del suministro eléctrico. Cuando se haya restaurado la alimentación eléctrica, la bomba de calor se reiniciará automáticamente.

PRECAUCIÓN: Esta bomba de calor solo puede utilizarse para calentar el agua de una piscina. No utilizar EN NINGÚN CASO para calentar otros líquidos inflamables o turbios.

PRECAUCIÓN: No utilizar o almacenar gases y/o líquidos combustibles (como por ejemplo disolventes, pintura o combustible) cerca del aparato con el fin de evitar el riesgo de incendio.



PRECAUCIÓN: El interruptor de alimentación principal debe estar situado lejos del alcance de los niños.




PRECAUCIÓN: Desconectar inmediatamente la alimentación principal si observa cualquier situación anómala (ruidos, olores extraños, humo y/o fugas eléctricas) y ponerse en contacto con su distribuidor. No intente reparar la bomba de calor por su cuenta.



ATENCIÓN: A la hora de mover o trasladar la bomba de calor NO levantar por la conexión de agua, para evitar posibles daños en el intercambiador de calor de titanio situado en el interior de la bomba de calor.




ATENCIÓN: No colocar ningún obstáculo delante de la entrada o la salida de aire de la bomba de calor.



ATENCIÓN: Asegurarse de que nunca se introduzca ningún objeto en la entrada o la salida de aire de la bomba de calor, ya que la eficiencia del aparato se reduciría y la bomba podría incluso llegar a pararse.



ATENCIÓN: Desconectar la alimentación del aparato durante tormentas eléctricas.






ATENCIÓN Tenga en cuenta que los siguientes códigos no son fallas en el equipo:

Códigos	Descripción
£3	Sin proteccón contra agua.
Ed	Protección anti - congelación.
ЕЬ	Fuera del rango de operación. (Protección contra temperatura ambiente demasiado alta o baja).
E 6	Flujo de agua insuficiente o bomba atascada.
E 5	Alimentación anormal. (La alimentación sobrepasa el rango de funcionamiento).

Consideraciones previas al uso

- 1. Para mayor vida útil, asegurarse de que la bomba de agua esté encendida antes de que se encienda la bomba de calor; y al apagar, de que la bomba de calor se apague antes de que se apague la bomba de agua.
- 2. Al encender la bomba de agua, asegurarse de que no haya fugas de agua en el sistema de tuberías, luego desbloquee la pantalla y encienda la bomba de calor.

Display y funciones



Instrucciones de uso

FUNCIONES BÁSICAS

DESBLOQUEO DE PANTALLA

- para desbloquear la pantalla, la misma se iluminará. Presione durante 3 segundos el botón
- El resto de los botones solo funcionará una vez que la pantalla se desbloquee.
- Presione durante 3 segundos el botón
 para bloquear la pantalla, la misma se oscurecerá.

NOTA:

- Si no hay operación durante 30 segundos, la pantalla se bloqueará.
- Cuando la bomba de calor esté apagada, la pantalla estará oscura y se mostrará "0%" o "0.00kW".

1. ENCENDIDO

• Luego de desbloquear la pantalla, presione (1) para encender la bomba de calor.

2. AJUSTE DE TEMPERATURA

• Con la pantalla desbloqueada, presione los botones + o — para ajustar la temperatura objetivo.

3 SELECCIÓN DE MODO

- Al encender la bomba de calor, esta se encontrará, por defecto, en modo Smart 1.
- Presione el botón 😽 para seleccionar el modo Turbo; la pantalla mostrará 📶 .
- Presione nuevamente el botón 🗣 para seleccionar el modo Silencio; la pantalla mostrará 1.
- Presione una vez más el botón 🚣 la pantalla mostrará 🜓, volverá al modo Smart.

Utilizar siempre el modo Smart para el calentamiento inicial.

4. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO / MANUAL

Automático

- La bomba de calor, por defecto, se encuentra en el modo descongelamiento automático. Significa que realizará la operación de descongelamiento, de forma automática cuando sea necesario. Al iniciar el proceso de descongelamiento automático, la bomba de calor se encontrará completamente detenida y en la pantalla se visualizará el indicador 🔆 parpadeando.

 • Luego del descongelamiento, el indicador 🔅 dejara de parpadear y la bomba se volverá a poner en

Manual

• En el proceso de descongelamiento manual, la bomba se debe encontrar completamente detenida, presione simultaneamente los botones 🐓 y 🕳 durante 5 segundos, para iniciar el proceso.

- El proceso de descongelamiento tiene una duración aproximada de 12 minutos.
- La ejecución y finalización del descongelamiento en modo manual, es igual al de la función automática.

IMPORTANTE: El intervalo entre un descongelamiento y otro debe ser como mínimo de 30 minutos y el compresor debe funcionar durante más de 10 minutos.

5. CAMBIO DE VISUALIZACIÓN (CONSUMO - PORCENTAJE DE CALEFACCIÓN)

• Presione el botón (¹) y 🛨 por 5 segundos para cambiar entre la visualización del "Consumo de energía en tiempo real" y el "Porcentaje de capacidad de calefacción".

FUNCIONES AVANZADAS

 Presione el botón
 durante 5 segundos para ingresar a los parámetros internos del equipo. La pantalla mostrará alternativamente el punto de estado "CO" y su valor correspondiente.

Utilice los botones
 Presione nuevamente
 para visualizar los diferentes parámetros.
 para salir del chequeo de parametros.

Código	Parámetro	Unidad
CO	Temperatura del agua de entrada	C°
C1	Temperatura del agua de salida	C°
C2	Temperatura ambiente	C°
C3	Temperatura de escape	C°
C4	Temperatura del tubo de la bobina exterior (evaporador)	C°
C5	Temperatura de retorno de gas	C°
C6	Temperatura del tubo de la bobina interna (intercambiador)	C°
С9	Temperatura de la placa de enfriamiento	C°
C10	Apertura de la válvula de expansión electrónica	P(*)
C11	Velocidad del ventilador	RPM

(*) Pasos de la válvula

2. VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

• Presione el botón 🐓 y 🕂 juntos durante 5 segundos para ingresar a "Verificación de parámetros", el código de parámetro "PO" y el valor del parámetro "O" se mostrarán en la pantalla, como "PO 0", lo que significa que el funcionamiento de la bomba de agua es continuo.

• En el estado "Comprobación de parámetros", pulse 🕂 o — para comprobar los parámetros.

Modificación de parámetros:

• En el estado "Verificación de parámetros", presione 🐓 para ingresar al modo " Modificación de

o — para cambiar los valores, luego presione • Presione + modo.

Presione (¹) para salir del estado "Verificación de parámetros".

Código	Parámetro	Ajustar rango
PO	Modo de funcionamiento de la bomba de agua	0: Continuo 1: Control de tempertura del agua 2: Control de tiempo/temp. del agua
P1	Ajuste de hora (disponible en modo de funcionamiento "2")	10 ~ 120 minutos
P2	Tiempo de ejecución del compresor entre el modo de descongelamiento	30 ~ 90 minutos
Р3	Temperatura de entrada de descongelación	-17 ~ 0 °C
P4	Tiempo máximo de funcionamiento de descongelación	1 ~ 12 minutos
P5	Temperatura de salida de descongelación	8 ~ 30 °C

APP POOL-INVERTER

Escanee el código QR que se muestra a continuación para acceder al manual de la App y seguir los pasos para conectar su bomba de calor a Wi-Fi.



MANTENIMIENTO REGULAR

- 1. Desconectar la alimentación eléctrica.
- 2. Limpiar la bomba de calor utilizando detergente doméstico o agua limpia. NUNCA deben utilizarse combustibles, disolventes u otras sustancias similares.
- 3. Comprobar periódicamente si hay tornillería, cables o conexiones flojas.

PREPARAR PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO


- 1. Desconectar la alimentación eléctrica.
- 2. Vaciar el agua del equipo.
- 3. Cubrir el cuerpo de la bomba de calor, cuando no esté en uso.

ATENCIÓN: Desenroscar la tuerca de unión rápida del tubo de entrada de agua (como se muestra en la imágen) para permitir el desagote.

Si el agua dentro del equipo se congela en invierno, el intercambiador de titanio puede resultar dañado.

ATENCIÓN: Verificar anualmente la resistencia de la puesta a tierra de su instalación, la misma debe ser menor a 5 Ohm, de lo contrario revisar todo el sistema y acondicionar.

PRECAUCIÓN: El mantenimiento lo debe realizar un profesional o persona cualificada, para no dañar el equipo, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios.



ATENCIÓN: Al usar el equipo a temperaturas inferiores a los 2°C. asegurarse de que siempre haya flujo de

Especificaciones técnicas

	POOL-INVERTER	POOL-INVERTER	POOL-INVERTER	POOL-INVERTER	POOL-INVERTER
Parámetro	30 PRO	60 PRO	80 PRO	90 PRO	150 PRO
Volúmen de piscina recomendado (m³)	0~30	30~60	60~80	80~90	90~150
Rango de funcionamiento Temperatura del aire	-15 °C ~ 43°C				
Condiciones de Rendimiento		Aire 26°C / A	gua 26°C / Hu	medad 80%	
Capacidad de calentamiento (kW) en modo Turbo	8.8	15.5	21.5	25.5	40.0
Capacidad de calentamiento (kW) en modo Smart	7.4	13.0	17.8	21.5	35.0
C.O.P. en modo Smart	7.5	7.8	7.3	7.8	7.3
C.O.P. (Coeficiente de rendimiento)	15.1 ~ 7.0	15.8 ~ 6.8	15.0 ~ 6.3	16.0 ~ 6.8	16.7 ~ 6.4
C.O.P. al 50% de su capacidad	11.3	11.4	11.2	11.3	11.1
Condiciones de Rendimiento		Aire 15°C / A	gua 26°C / Hu	medad 70%	
Capacidad de calentamiento (kW) en modo Turbo	6.0	10.2	14.3	17.5	28.0
Capacidad de calentamiento (kW) en modo Smart	5.0	8.5	11.8	14.8	24.0
C.O.P. en modo Smart	4.9	5.4	5.0	5.4	5.1
C.O.P. (Coeficiente de rendimiento)	7.4 ~ 4.5	7.8 ~ 4.7	7.8 ~ 4.6	7.8 ~ 4.9	7.9 ~ 4.7
C.O.P. al 50% de su capacidad	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7
Presión de sonido a 1 dB (A)	37.8 ~ 44.5	42.0 ~ 47.1	42.9 ~ 50.8	40.8 ~ 51.2	42.5 ~ 51.7
Presión de sonido de 50% de capacidad a 1m dB (A)	38.5	43.2	44.5	44.4	43.8
Presión de sonido a 10 dB (A)	17.8 ~ 24.5	22.0 ~ 27.1	22.9 ~ 30.8	20.8 ~ 31.2	22.5 ~ 31.7
Alimentación		230V	/50Hz		400V/50 Hz
Potencia de entrada nominal (kW)	0.15 ~ 1.31	0.23 ~ 2.20	0.31 ~ 3.08	0.38 ~ 3.53	0.60 ~ 5.94
Corriente de entrada nominal (A)	0.65 ~ 5.70	1.0 ~ 9.56	1.35 ~ 13.4	1.65 ~ 15.3	0.87 ~ 8.57
Flujo de agua recomendado (m³/h)	2 ~ 4	4 ~ 6	6.5 ~ 8.5	8 ~ 10	12~18
Tuberías de entrada/salida de agua (mm)			50	•	
Dimensiones netas LxPxA (mm)	799×432×650	939×432×650	995×432×750	1125×429×952	1260×539×947
Peso neto (kg)	51	65	70	98	126
Gas (g)	550	1000	1200	2000	3200
Grado de protección IP			IPX4		
Equivalente de CO2 (toneladas)	0.371	0.675	0.810	1.350	2.160

IMPORTANTE: Los valores indicados, corresponden al funcionamiento bajo condiciones ideales del equipo. No se garantiza la eficiencia, fuera del rango de funcionamiento del equipo.

IMPORTANTE: El fabricante se reserva el derecho de aviso para mejoras técnicas del producto, que puedan modificar algún valor mencionado en la tabla anterior. Para más detalles, consulte la etiqueta informativa en el equipo.

Transporte

ATENCIÓN: Mantener la bomba de calor en posición vertical en todo momento, durante su funcionamiento, traslado, manipulación y almacenamiento.








ATENCIÓN: A la hora de mover o trasladar la bomba de calor, NO levantar por la conexión de agua, para evitar posibles daños en el intercambiador de calor de titanio situado en el interior de la bomba de calor.





Dimensiones



Modelo	Medidas (mm)							
Modelo	А	В	С	D	E	F	G	Н
POOL-INVERTER 30 PRO	407	434	390	432	799	300	74	650
POOL-INVERTER 60 PRO	407	574	390	432	939	350	74	650
POOL-INVERTER 80 PRO	407	630	390	432	995	460	74	750
POOL-INVERTER 90 PRO	404	760	384	429	1125	600	74	952
POOL-INVERTER 150 PRO	514	900	493	539	1264	650	74	947

IMPORTANTE: Las medidas indicadas, pueden ser modificadas sin previo aviso por el fabricante, con fines de optimizar los productos.

Instalación

 \triangle

PRECAUCIÓN: La bomba de calor debe ser instalada por profesionales o personas calificadas. De lo contrario, el equipo podría resultar dañado con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios.


ATENCIÓN: Las conexiones de agua de entrada y salida no pueden soportar el peso de las tuberías blandas. La bomba de calor debe conectarse con tuberías rígidas.






IMPORTANTE: Con el fin de garantizar la eficacia del calentamiento, la longitud de la tubería de agua entre la piscina y la bomba de calor no debería superar los 10 m.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICO SOBRE CIRCUITO DE FILTRADO:



ESQUEMA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICO CON CIRCUITO INDEPENDIENTE (RECOMENDADO):




1. La bomba de calor debe ser instalada a la interperie (al descubierto) y con buena ventilación, respetando las medidas mínimas del siguiente gráfico:



- 2. El equipo debe fijarse con tornillos M10 a una base de hormigón o a un soporte. La base de hormigón debe ser firme, los soportes deben ser lo suficientemente fuertes y haber sido tratados contra la corrosión.
- 3. La bomba de calor necesita una bomba de agua (no incluída) para su funcionamiento. Para las especificaciones del caudal de la bomba recomendada, consultar la ficha técnica. Altura máx 10 m. Se recomienda instalar llave esférica y manómetro entre la bomba de agua y la bomba de calor para una mejor regulación del caudal.
- 4. Insertar el tubo de drenaje (accesorio) en el agujero situado en la parte inferior del equipo y fijarlo firmemente. A continuación conectar, una manguera de desagote para el agua generada por condensación.

Conexión eléctrica / Diagrama de cableado

- 1. Conectar el equipo a una fuente de alimentación apropiada; la tensión de alimentación debe corresponder a la tensión nominal del equipo.
- 2. Realizar la conexión de puesta a tierra.
- **3.** El cableado debe hacerse de acuerdo con el diagrama del circuito, por un profesional debidamente calificado.
- **4.** Ajustar el disyuntor de acuerdo con el código local para el cableado (corriente de fuga ≤ 30mA).
- 5. El trazado del cable de alimentación y el cable de señal debe ser tal que no se interfieran entre ellos.



OPCIONES PARA EL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS CABLES

PARÁMETRO		MODELO POOL-INVERTER PRO					
'	AKAMETKO	30	60	80	90	150	
Diameter	Corriente nominal (A)	12.0	19.0	22.5	24.5	15.0	
Disyuntor	Corriente de acción residual nominal (mA)	30	30	30	30	30	
Corriente máxima de entrada (A)		10.0	16.0	18.5	20.5	12.5	
Llave termomagnética		12.0	19.0	22.5	24.5	15.0	
Cable de alimentación (mm²)		3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4	3 x 4	5 x 2.5	
Cable de señal (mm²)		3 × 0.5	3 × 0.5	3 × 0.5	3 × 0.5	3 × 0.5	


 $\overline{\mathbf{v}}$

IMPORTANTE: Los datos arriba indicados corresponden a un cable de alimentación de una longitud de hasta 10 m. Si la distancia de cableado supera esta longitud, será necesario incrementar el diámetro del cable. El cable de señal puede alargarse hasta un máximo de 50 m.

Pruebas después de la instalación y puesta en marcha



PRECAUCIÓN: Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor antes de proceder a su limpieza, inspección y reparación.



INSPECCIÓN ANTES DEL USO

- 1. Comprobar que la instalación de la bomba de calor y las conexiones de las tuberías se hayan efectuado de acuerdo con el esquema hidráulico.
- Comprobar que el cableado eléctrico se haya efectuado de acuerdo con el diagrama de cableado y conexión de puesta a tierra.
- 3. Asegurarse de que la alimentación principal esté bien conectada.
- 4. Asegurarse de que no haya ningún obstáculo delante de la entrada y la salida de aire de la bomba de calor.



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

- **1.** Se aconseja arrancar la bomba de agua antes de poner la bomba de calor en marcha y apagar la bomba de calor antes de apagar la bomba de agua, con el fin de obtener la máxima vida útil de la unidad.
- 2. Poner la bomba de agua en marcha y comprobar si hay fugas de agua; Encender la bomba de calor pulsando el botón ON/OFF y ajustar la temperatura que desee en el termostato.
- 3. Para ser protegida, la bomba de calor, está equipada con función de retardo de la puesta en marcha. Cuando se encienda la bomba de calor, el ventilador entrará en funcionamiento al cabo de 3 minutos, luego al cabo de 1 minuto, el compresor se pondrá en marcha.
- 4. Cuando la bomba de calor de la piscina se ponga en marcha, comprobar si emite ruidos anómalos.
- 5. Comprobar el ajuste de la temperatura.


Identificación y corrección de fallas habituales

FALLA	POSIBLE MOTIVO	SOLUCIÓN
	Sin energía.	Esperar hasta recuperar la energía.
	La llave termomagnética está apagada.	Comprobar y conectar la llave termomagnética.
La bomba de calor no funciona	El disyuntor está apagado.	Comprobar y conectar el disyuntor.
	El cable de alimentación está desconectado.	Conectar la alimentación.
	El evaporador está bloqueado.	Quitar los obstáculos.
El ventilador funciona pero calienta muy poco	La salida de aire está bloqueada.	Quitar los obstáculos.
	Comienza con 3 minutos de retardo.	Esperar pacientemente.
La pantalla indica correctamente, pero	La temperatura fijada es muy baja.	Fijar nuevamente una temperatura adecuada.
el equipo no calienta.	Comienza con 3 minutos de retardo.	Esperar pacientemente.

NOTA:

Si ocurren las siguientes fallas, por favor detener el equipo inmediatamente, interrumpir el suministro de energía, luego contactarse con su distribuidor:

- A) Acción del interruptor termomagnético inadecuada.
- B) El disyuntor se activa frecuentemente.
 - IMPORTANTE: Si las soluciones indicadas anteriormente no funcionan, ponerse en contacto con su instalador indicándole información detallada del fallo y el número de modelo. No intente reparar la bomba de calor usted mismo.
 - ATENCIÓN: Las instrucciónes vertidas en este manual son de guía y utilidad para el usuario e instalador. Vulcano S.A. recomienda solicitar los servicios de un electricista matriculado y capacitado para realizar instalaciones eléctricas fijas, empleando normas vigentes AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) reglamentadas por el ENRE, o IEC 335-1-96 según resolución nacional 92/98 de SEMyC.



esté desconectado.

IMPORTANTE: Para ver el diagrama de cableado detallado, consultar el anexo del manual.



Códigos de fallas


N°	VISUALIZACIÓN	NO ES UNA FALLA
1	£3	No hay flujo de agua.
2	£5	La alimentación sobrepasa el rango de funcionamiento.
3	88	Diferencia de temp. excesiva entre el agua de entrada y salida. (protección contra flujo de agua insuficiente)
4	EЬ	Protección contra temperatura ambiente demasiado alta o baja.
5	Εd	Recordatorio anti-congelación.
6	OFF	Interruptor de control del cliente DIN2 desconectado
N°	VISUALIZACIÓN	SI ES UNA FALLA
1	ΕI	Protección de alta presión.
2	£2	Protección de baja presión.
3	EY	Las fases carecen de protección (solo modelo trifásico)
4	E7	Protección contra temp. de salida del agua demasiado alta o baja.
5	83	Protección de temp. de escape alta.
6	ER	Protección contra el sobrecalentamiento de la tubería del serpentín de refrigeración (evaporador).
7	PO	Fallo de la comunicación del controlador.
8	P t	Fallo del sensor de temp. de entrada de agua.
9	P2	Fallo del sensor de temp. de salida de agua.
10	Р3	Fallo del sensor de temp. de gas de escape.
11	PY	Fallo del sensor de temp. de la tubería del serpentín de calentamiento (evaporador).
12	P5	Fallo del sensor de temp. de gas de retorno.
13	PS	Fallo del sensor de temp. de la tubería del serpentín de refrigeración (intercambiador de calor) en el modo de refrigeración.
14	P7	Fallo del sensor de temp. ambiente.
15	P8	Fallo del sensor de temp. de placa de refrigeración.
16	P9	Fallo del sensor de corriente.
17	PR	Fallo de reinicio de la memoria.
18	F t	Fallo del módulo de accionamiento del compresor.
19	F2	Fallo del módulo PFC.
20	F3	Fallo de arranque del compresor.
21	FY	Fallo de funcionamiento del compresor.
22	F5	Protección contra sobrecorriente de la placa del inversor.
23	F6	Protección contra sobrecalentemiento de la placa del inversor.
24	F7	Protección de corriente.
25	F8	Protección contra sobrecalentemiento de la placa de refrigeración.
26	F9	Fallo del motor del ventilador.
27	FЬ	Protección contra la falta de descarga del condensador
28	FR	Protección de sobrecarga del módulo PFC.
29	8888	Fallo de comunicación

Anexo / Esquemas de conexión con prioridad de calentamiento (Opcional)

Bomba de agua

Tensión: 230V

Potencia: Hasta 0.50 HP o 500W




IMPORTANTE: Para potencias mayores a 500W, se debe incluir un contactor de 230V.

Bomba de agua

Tensión: 400V

Potencia: Hasta 0.50 HP o 400W



BOMBA DE CALOR PARA PISCINA POOL-INVERTER PRO

Garantía

VULCANO S.A. en su calidad de importador y revendedor de BOMBAS DE CALOR de la línea POOL-INVERTER marca Vulcano, garantiza al consumidor final que dichos productos están libres de defectos en su fabricación, por un periodo de 24 meses para el equipo en general y 60 meses para el componente intercambiador de calor, a partir de la fecha de emisión de la factura. El plazo establecido anteriormente es independiente al de la fecha de instalación o puesta en marcha.

La responsabilidad de VULCANO S.A. bajo esta garantía se limita estrictamente a la reparación o al reemplazo del producto en cuestión, según su exclusivo criterio.

VULCANO S.A. eventualmente no se hará responsable por los gastos eventuales de remoción, instalación, transporte, seguro, viáticos, estadías u otros gastos que pudieran surgir en conexión con el reclamo de una garantía. Tampoco se hará responsable por daños, perjuicios o incidentes que resulten de cualquier causa, uso u operación del producto.

La garantía deberá ser canalizada a través del comercio revendedor donde se ha adquirido el producto. Así mismo la devolución del producto por el que se reclama garantía será efectuada a través del mismo comercio revendedor.

Esta garantía carecerá de valor cuando:

- a. No se sigan las instrucciones y lo indicado en los manuales del producto.
- b. Se produzcan daños debido al transporte o manipulación del producto.
- c. Ocurran daños producidos por el uso inadecuado o abusivo del producto.
- d. Se realice una incorrecta instalación o conexiones externas.
- **e.** Se generen deterioros producidos por siniestros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, movimientos de suelo, etc.).
- f. El equipo haya sido reparado por personal no autorizado o haya sido modificado total o parcialmente sin el consentimiento por escrito de Vulcano S.A.

18